



service@stmservice.su тел. +7 (905) 611 90 09

РЕГЛАМЕНТ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ САМОХОДНОЙ ТЕЛЕЖКИ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТО-1 = каждые 50 моточасов, не реже 1 раза в месяц.

Обслуживание ТО-1 проводит штатный техник компании или уполномоченный оператор штабелера.

ТО-2 = каждые 300 моточасов, не реже 1 раза в 3 месяца.

ТО-6 = каждые 600 моточасов, не реже 1 раза в полгода.

ТО-12 = каждые 1200 моточасов, не реже 1 раза в год.

Обслуживание ТО-2, ТО-6 и ТО-12 проводит специалист Сервисного Центра.

РЕГЛАМЕНТ И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

A = Регулировать	N = Очистить
B = Зарядить	P = Прокачать
C = Проверить/Тест	R = Заменить
G = Смазать	V = Сменить

НАИМЕНОВАНИЕ/РЕГЛАМЕНТ РАБОТ	ТО-1	ТО2	ТО-6	ТО-12
	Интервалы (месяцы)	3	6	12
	1	300	600	1200
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ				
Состояние ведущих, поворотных колес, опорных роликов и подшипников	C	C/N/G	C/N/G	N/G/R*
Состояние шасси (наличие/отсутствие деформаций и трещин)	C	C	C/N	C/N
Опорный поворотный подшипник		C/G	C/G	C/N/G
Затяжка колесных болтов, гаек		C/A	C/A	C/A
Пресс-маслѐнки		G	C/N/G	C/N/G
Опорные точки		C	C/G	C/G
УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ				
Ручка управления (наличие/отсутствие деформации, люфта)	C	C/A	C/A	C/A/N
Органы управления (клавиши, потенциометры, аварийная кнопка)	C	C/A	C/A	C/A/N
Рабочие функции (подъем, спуск, движение, маневрирование и торможение)	C	C/A	C/A	C/A
Скорость поднятия и спуска вила с грузом/без груза	C	C/A	C/A	C/A
Скорость движения с грузом/без груза	C	C/A	C/A	C/A
Клаксон	C	C	C	C
ВИЛЫ И ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ				
Состояние грузоподъемного механизма (наличие/отсутствие деформации, повреждений, коррозии, определение степени износа).	C	C	C	C/N
Состояние вила (наличие/отсутствие деформации, повреждений, коррозии, определение степени износа).	C	C	C	C
Состояние шарнирно-трущихся механизмов, направляющих роликов, подшипников.	C	C/A/G	C/A/G	C/A/N/G
Пресс-маслѐнки		C/G	C/G	C/G
Подшипники		C/G	C/N/G	C/N/G
Крепежные и фиксирующие болты	C	C/A	C/A	C/A

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				
Уровень гидравлического масла		С	С	С
Гидравлическое масло				V
Состояние гидравлических шлангов и дюритов. (Герметичность, повреждения, степень износа).		С	С	P
Состояние гидравлических цилиндров, поршней и фитингов (герметичность, повреждения, степень износа).		С	С	P
Клапана гидравлической системы		С/А	С/А	С/А/Н
Давление в гидравлических контурах (Q max 1500 кг + 0 / + 10%)		С	С	С
Гидравлическая помпа и резервуар гидравлического масла (герметичность, повреждение, степень износа).		С	С	С/P
Пыльники, сальники и манжеты гидравлической системы (герметичность, повреждение, степень износа).		С	С	С/V*
Вибрации и уровень шума при работе	С	С	С/А	С/А
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				
Электропроводка, силовые цепи (повреждения, окисление, изоляция)		С	С	С/Н
Электрические коннекторы и терминалы (повреждения, окисления, изоляция)		С	С	С/Н
Электродвигатель движения (износ, повреждения)		С	С	С
Электродвигатель подъема (износ повреждения)		С	С	С
Редуктор (износ, повреждения)		С	С	С
Контакты		С	С/Н	С/Н
Счетчик моточасов/индикатор заряда АКБ	С	С	С	С
Система активации (замок зажигания и ключ)	С	С	С	С/Н
Предохранители		С	С	С/R*
Органы управления (клавиши, потенциометры, аварийная кнопка)		С	С/А	С/А
Концевые выключатели		С	С/А	С/А
Вибрации и уровень шума при работе	С	С	С	С
Пороги срабатывания	С		С/А	С/А
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ (КОНТРОЛЛЕР)				
Электронный блок управления		С/А	С/А	С/А
Системные ошибки		С/Н	С/Н	С/Н
Программные настройки		С/А	С/А	С/А/
Программное обеспечение		С/А	С/А	С/А
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА				
Эффективность тормозных систем	С	С/А	С/А	С/А
Аварийный и экстренный тормоз	С	С/	С/А	С/А
Электромагнитный тормоз	С	С/А	С/А	С/А/Н
Рекуперативный и регенеративный тормоз (работоспособность)	С	С/А	С/А	С/А/Н
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
АКБ (наличие/отсутствие деформации, повреждений, загрязнения и определение степени износа, клеммы)	С	С	С/Н	С/Н/V
Плотность и уровень электролита		С	С	С
Рабочие характеристики АКБ		С/А	С/А	С/А
АЗУ (наличие/отсутствие деформации, повреждений пороги срабатывания)	С	С	С/А	С/А
Состояние сетевого шнура и вилки АЗУ	С	С	С	С
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ		9500	11500	14 500
** При износе узлов, агрегатов, а также расходных и быстро изнашиваемых деталей, более чем на 75% - обязательная замена. Стоимость запасных частей в стоимость ТО не входит.				

service@stmservice.su тел. +7 (905) 611 90 09